

# Aufmaßanleitung

Copyright by Sonnenschutzland.com

## Rollo „Typ 1“ – Montage in der Fensternische

### Breite:

1. Gemessen wird die Nischenbreite abzgl. 1 cm  
(Tipp: Messen Sie die Nischenbreite an mehreren Punkten aus.)

### Höhe:

1. Gemessen wird die Höhe der Fensternische
2. Zum öffnen des Fensters werden mindestens 7 cm oberhalb des Fensterflügels benötigt

### **Aufmaß:**

Ansicht ohne Rollo

Ansicht mit Rollo

