

Aufmaßanleitung

Copyright by Sonnenschutzland.com

Rollo Typ1 - Montage auf dem Fensterrahmen

Breite:

1. Gemessen wird von der linken bis zur rechten Glasleiste.
2. Achten Sie beim Aufmaß auf vorstehende Beschläge (z.B. Fenstergriff) die beim schließen des Rollos stören könnten
3. Sie haben somit die Stoffbreite des Rollos ermittelt
4. Der Aufschlag für die seitlichen Rollohalter wird automatisch ermittelt (Stoffbreite + Rollohalter = Rollobreite)

Höhe:

1. Gemessen wird die Höhe des Fensterflügels

Aufmaß:

Ansicht ohne Rollo

Ansicht mit Rollo

