

# Aufmaßanleitung

Copyright by Sonnenschutzland.com

## Rollo Typ 2 – Montage vor der Nische

### Breite:

1. Gemessen wird die Nischenbreite zzgl. gewünschter linker und rechter Überstand

### Höhe:

1. Gemessen wird von Decke bis Fensterbank oder Fußboden bzw. Oberkante Rollo (Wandmontage) bis Fensterbank oder Fußboden

### **Aufmaß:**

Ansicht ohne Rollo

Ansicht mit Rollo

